

# Seccionadoras tipo saca fusível

## Fuse switch disconnectors

## Seccionadores fusibles

### FSW 100

**Manual de instruções para a montagem e  
manutenção de seccionadoras tipo saca fusível**

**Instruction manual for mounting and service  
of fuse switch disconnectors**

**Manual de instrucciones para el montaje y  
mantenimiento de seccionadores fusibles**



Manual de instruções para a montagem e manutenção de seccionadoras tipo saca fusível	3-11	Português
Instruction manual for mounting and service of fuse switch disconnectors	12-20	English
Manual de instrucciones para el montaje y mantenimiento de seccionadores fusibles	21-29	Español

# PORTUGUÊS

## CONTEÚDO

<b>1. OPERAÇÕES BÁSICAS.....</b>	<b>4</b>
1.1. ABERTURA DA TAMPA .....	4
1.2. FECHAMENTO DA TAMPA .....	4
1.3. RETIRADA DA TAMPA .....	4
1.4. MONTAGEM DA TAMPA .....	4
1.5. RETIRADA DA COBERTURA PARA TERMINAIS .....	4
1.6. MONTAGEM DA PROTEÇÃO DE TERMINAIS .....	5
<b>2. MONTAGEM DA SECCIONADORA .....</b>	<b>6</b>
2.1. MONTAGEM DA SECCIONADORA NA BASE DE MONTAGEM .....	6
2.2. MONTAGEM DA SECCIONADORA EM TRILHO DIN 35.....	6
<b>3. FIXAÇÃO DOS CONDUTORES DE SAÍDA .....</b>	<b>7</b>
3.1. FIXAÇÃO DOS CONDUTORES COM TERMINAIS DE CABO - GRAMPO PARAFUSO TIPO M.....	7
3.2. FIXAÇÃO DOS CONDUTORES COM TERMINAIS VIVOS - GRAMPO PONTE TIPO S .....	8
3.3. FIXAÇÃO DOS CONDUTORES COM TERMINAIS VIVOS .....	8
<b>4. INSERÇÃO, RETIRADA E VERIFICAÇÃO DE ELOS-FUSÍVEIS.....</b>	<b>9</b>
4.1. INSERÇÃO DE ELOS-FUSÍVEIS.....	9
4.2. RETIRADA DOS FUSÍVEIS (TEMPERATURA AMBIENTE).....	9
4.3. RETIRADA DOS FUSÍVEIS (AQUECIDO).....	10
4.4. VERIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO DOS ELOS-FUSÍVEIS .....	10
<b>5. LACRE .....</b>	<b>10</b>
5.1. TRAVAMENTO DE ORIFÍCIOS DE MEDIÇÃO .....	10
5.2. LACRE DA SECCIONADORA.....	11
<b>6. DESCARTE DO MATERIAL UTILIZADO .....</b>	<b>11</b>
<b>7. CONDIÇÕES DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO.....</b>	<b>11</b>

# 1. OPERAÇÕES BÁSICAS

## 1.1. ABERTURA DA TAMPA

- Segure a alça e abra a tampa com firmeza (Figura 1).




Figura 1




Figura 2

## 1.2. FECHAMENTO DA TAMPA

- Levar a cabo e feche a tampa até resistência firme (Figura 2).

## 1.3. RETIRADA DA TAMPA

- Abra a tampa (de acordo com o capítulo 1.1);
- Mova a tampa ao longo da base da seccionadora e então retire a tampa (Figura 3).




Figura 3




Figura 4

## 1.4. MONTAGEM DA TAMPA

- Insira a tampa na base da seccionadora e então mova a tampa ao longo da base da seccionadora firmemente (Figura 4).

## 1.5. RETIRADA DA COBERTURA PARA TERMINAIS

- Na proteção de terminais selecionada (Figura 5) 1, com uma chave de fenda desloque um dos grampos da proteção (Figura 5) 2;




Figura 5

- Desloque o segundo grampo e ao mesmo tempo retire a proteção da base (Figuras 6 e 7).




Figura 6



Figura 7

## 1.6. MONTAGEM DA PROTEÇÃO DE TERMINAIS

- Insira a proteção de terminais na base até que seus grampos engatem (Figura 7).

## 2. MONTAGEM DA SECCIONADORA

### 2.1. MONTAGEM DA SECCIONADORA NA BASE DE MONTAGEM

- Retire a tampa (de acordo com o capítulo 1.3);
- Fixe a seccionadora com parafusos M6 (Figura 8);




Figura 8

- Monte a tampa (de acordo com o capítulo 1.4).

### 2.2. MONTAGEM DA SECCIONADORA EM TRILHO DIN 35

- Encaixe o engate superior na borda do trilho DIN 35 (Figura 9);




Figura 9




Figura 10

- Encaixe o engate inferior na borda do trilho DIN 35 (Figura 10).

### 3. FIXAÇÃO DOS CONDUTORES DE SAÍDA

#### 3.1. FIXAÇÃO DOS CONDUTORES COM TERMINAIS DE CABO - GRAMPO PARAFUSO TIPO M

- Retire a tampa (de acordo com o capítulo 1.3);
- Retire as proteções de terminais (de acordo com o capítulo 1.5);
- Fixe os condutores com parafusos M8 (Figura 11);




Figura 11




Figura 12

- Destaque os elementos da proteção de terminais apropriados (Figura 13);





Figura 13

- Monte as proteções de terminais (de acordo com o capítulo 1.6);
- Monte a tampa (de acordo com o capítulo 1.4).

### 3.2. FIXAÇÃO DOS CONDUTORES COM TERMINAIS VIVOS - GRAMPO PONTE TIPO S

- Retire a tampa (de acordo com o capítulo 1.3);
- Retire as proteções de terminais (de acordo com o capítulo 1.5);
- Fixe os condutores (Figura 12);
- Remova os elementos da proteção de terminais apropriados (de acordo com o capítulo 3.1) (Figura 13);
- Monte as proteções de terminais (de acordo com o capítulo 1.6);
- Monte a tampa (de acordo com o capítulo A.4).

### 3.3. FIXAÇÃO DOS CONDUTORES COM TERMINAIS VIVOS

- Retire a tampa (de acordo com o capítulo 1.3);
- Insira os condutores no terminal (Figura 14);




Figura 14




Figura 15




Figura 16

- Fixe os condutores (Figura 15);
- Monte a tampa (de acordo com o capítulo 1.4).

**Atenção:** para condutores com bitola menor que 16 mm<sup>2</sup> o condutor deve ser dobrado conforme Figura 16.



## 4. INSERÇÃO, RETIRADA E VERIFICAÇÃO DE ELOS-FUSÍVEIS

### 4.1. INSERÇÃO DE ELOS-FUSÍVEIS

- Retire a tampa (de acordo com o capítulo 1.3);
- Coloque o elo-fusível em um porta-fusível (Figura 17);




Figura 17




Figura 18

- Mova um elo-fusível ao longo da tampa até a trava de elos-fusíveis prender (Figura 18);
- Monte a tampa (de acordo com o capítulo 1.4).

### 4.2. RETIRADA DOS FUSÍVEIS (TEMPERATURA AMBIENTE)

- Retire a tampa (de acordo com o capítulo 1.3);
- Pressione o botão de liberação de travamento dos elos-fusíveis (Figura 19) e em seguida puxe e retire um elo-fusível de um porta-fusível (Figura 20).




Figura 19



Figura 20

### 4.3. RETIRADA DOS FUSÍVEIS (AQUECIDO)

- Retire a tampa (de acordo com o capítulo 1.3);
- Pressione o botão de liberação de travamento dos elos-fusíveis (de acordo com o capítulo 4.2.) (Figura 19, 20);
- Balance a tampa até desconectar os fusíveis (Figura 21).




Figura 21

### 4.4. VERIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO DOS ELOS-FUSÍVEIS

- Mova a corredeira da tampa para a direita para liberar os orifícios de inspeção (Figura 22);




Figura 22



Figura 23




Figura 24

- Verifique a condição dos elos-fusíveis com um detector de tensão (Figura 23);
- Mova a corredeira da tampa até a posição central (Figura 24).

## 5. LACRE

### 5.1. TRAVAMENTO DE ORIFÍCIOS DE MEDIÇÃO

- Para travar mova a corredeira da tampa para a posição superior (Figura 25);
- Insira o dispositivo de travamento de acordo com a Figura 26;
- Para destravar mova a corredeira da tampa até a posição central (Figura 27).



Figura 25




Figura 26



Figura 27

## 5.2. LACRE DA SECCIONADORA

- Insira o dispositivo de travamento no orifício de acordo com a Figura 28;
- O dispositivo de travamento deve ficar próximo ao orifício (Figura 29).



Figura 28



Figura 29

## 6. DESCARTE DO MATERIAL UTILIZADO

As seccionadoras tipo fusível FSW são fabricadas com materiais e tecnologia que não agredem o meio ambiente.

Normas referentes à proteção do meio ambiente devem ser respeitadas.

O produto utilizado deve ser desmontado e as peças de metal devem ser separadas das peças plásticas. Peças metálicas sem uso devem ser segregadas em metais não ferrosos e outros e devem ser sucateadas. Peças plásticas que podem ser recicladas devem ser enviadas para empresa de reciclagem. Peças plásticas que não podem ser recicladas devem ser enviadas para empresa especializadas. Embalagens de papelão e sacos plásticos que são reciclados devem ser enviados para empresas de reciclagem. Em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

## 7. CONDIÇÕES DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

O armazenamento deve ser realizado na embalagem original, em locais secos e limpos em temperatura superior a -5 °C e umidade relativa não superior a 80% a temperatura de +35 °C. A temperatura mais alta de 40 °C, a umidade relativa do ar não deve ser superior a 50%.

# ENGLISH

## CONTENT

<b>1. BASIC OPERATIONS .....</b>	<b>13</b>
1.1. OPENNING OF THE COVER .....	13
1.2. CLOSING THE COVER.....	13
1.3. TAKING OFF THE COVER.....	13
1.4. MOUNTING THE COVER .....	13
1.5. TAKING OFF THE SHIELD FOR TERMINALS .....	13
1.6. MOUNTING THE SHIELD FOR TERMINALS.....	14
<b>2. MOUNTING THE DISCONNECTOR .....</b>	<b>15</b>
2.1. MOUNTING THE DISCONNECTOR ON A MOUNTING PLATE.....	15
2.2. MOUNTING THE DISCONNECTOR ON TH-35 TYPE BUS BAR .....	15
<b>3. FIXING OUTGOING CONDUCTORS .....</b>	<b>16</b>
3.1. FIXING CONDUCTORS WITH CABLE TERMINAL- BOLT CLAMP OF M TYPE .....	16
3.2. FIXING CONDUCTORS WITH LIVE TERMINALS - BRIDGE CLAMP OF S TYPE .....	17
3.3. FIXING CONDUCTORS WITH LIVE TERMINALS - T TYPE U-SHAPE CLAMP .....	17
<b>4. INSERTING, TAKING OFF AND CHECKING OF FUSE LINKS.....</b>	<b>18</b>
4.1. MOUNTING OF FUSE LINKS .....	18
4.2. TAKING OFF COLD FUSE LINKS.....	18
4.3. TAKING OFF HOT FUSE LINKS .....	19
4.4. CHECKING THE CONDITION OF FUSE LINKS .....	19
<b>5. SEALING .....</b>	<b>19</b>
5.1. SEALING OF MEASURING HOLES.....	19
5.2. SEALING OF THE DISCONNECTOR .....	20
<b>6. PROCEEDING WITH THE MATERIAL UTILIZED .....</b>	<b>20</b>
<b>7. TRANSPORT AND STORAGE CONDITIONS .....</b>	<b>20</b>

## 1. BASIC OPERATIONS

### 1.1. OPENNING OF THE COVER

- Take the handle and open the cover up to firm resistance (Figure 1).




Figure 1




Figure 2

### 1.2. CLOSING THE COVER

- Take the handle and close the cover up to firm resistance (Figure 2).

### 1.3. TAKING OFF THE COVER

- Open the cover (acc. to chapter 1.1);
- Move the cover along the base of the disconnecter and then take off the cover from the base (Figure 3).




Figure 3





Figure 4

### 1.4. MOUNTING THE COVER


- Insert the cover into the disconnecter base and then move the cover along the disconnecter base up to firm resistance (Figure 4).

### 1.5. TAKING OFF THE SHIELD FOR TERMINALS

- Using a screwdriver press locking of catches of the shield and simultaneously squeeze catches of the shield for terminals making them released (Figure 5);

*Figure 5*

- Squeezing catches of the shield for terminals (Figure 6) pull out the shield for terminals from the base of disconnecter (Figure 6).

*Figure 6**Figure 7*

## 1.6. MOUNTING THE SHIELD FOR TERMINALS

- Insert shield for terminals into the base until the catches of the shield for terminals are slammed (Figure 7).

## 2. MOUNTING THE DISCONNECTOR

### 2.1. MOUNTING THE DISCONNECTOR ON A MOUNTING PLATE

- Take off the cover (acc. to chapter 1.3);
- Fix the disconnecter to a mounting plate with M6 screws (Figure 8);




Figure 8

- Mount the cover (acc. to chapter 1.4).

### 2.2. MOUNTING THE DISCONNECTER ON TH-35 TYPE BUS BAR

- Catch upper catches of holder in TH-35 bus bar of TH-35 bus bar (Figure 9);




Figure 9





Figure 10

- Close tight the disconnecter until lower catch in TH-35 bus bar is slammed of TH-35 bus bar (Figure 10).


### 3. FIXING OUTGOING CONDUCTORS

#### 3.1. FIXING CONDUCTORS WITH CABLE TERMINAL- BOLT CLAMP OF M TYPE

- Take off the cover (acc. to chapter 1.3);
- Take off the shield for terminals (acc. to chapter 1.5);
- Fix the conductors with M8 bolt (Figure 11);





*Figure 11*



*Figure 12*

- Break down appropriate elements of the shield for terminals (Figure 13 (1 and 2));



*Figure 13*

- Mount the shield for terminals (acc. to chapter 1.6);
- Mount the cover (acc. to chapter 1.4).



## 3.2. FIXING CONDUCTORS WITH LIVE TERMINALS - BRIDGE CLAMP OF S TYPE

- Take off the cover (acc. to chapter 1.3);
- Take off the shield for terminals (acc. to chapter 1.5);
- Fix the conductors (Figure 12);
- Break down appropriate elements of the shield for terminals (acc. to chapter 3.1) (Figure 13);
- Mount the shield for terminals (acc. to chapter 1.6);
- Mount the cover (acc. to chapter 1.4).

## 3.3. FIXING CONDUCTORS WITH LIVE TERMINALS - T TYPE U-SHAPE CLAMP

- Take off the cover (acc. to chapter 1.3);
- Insert the conductors into U-shape clamp (Figure 14);




Figure 14




Figure 15




Figure 16

- Fix the conductors to the clamp (Figure 14);
- Mount the cover (acc. to chapter 1.4).

**Caution:** in case of connecting the conductor with diameter of 16 sq. mm and less then terminal of the conductor should be shaped like it is show in Figure 16.

## 4. INSERTING, TAKING OFF AND CHECKING OF FUSE LINKS

### 4.1. MOUNTING OF FUSE LINKS

- Take off the cover (acc. to chapter 1.3);
- Place the fuse link in a fuse holder (Figure 17);



Figure 17




Figure 18

- Move a fuse link along the cover until the locking of fuse links is slammed (Figure 18);
- Mount the cover (acc. to point 1.4).

### 4.2. TAKING OFF COLD FUSE LINKS

- Take off the cover (acc. to chapter 1.3);
- Press the release button for locking of fuse links (Figure 19) and then pull out a fuse link from a fuse holder (Figure 20).




Figure 19



Figure 20

### 4.3. TAKING OFF HOT FUSE LINKS

- Take off the cover (acc. to chapter 1.3);
- Press the release button for locking of fuse links (acc. to chapter 4.2.) (Figure 19, 20);
- Tilt the cover causing the self pulling out of fuse links from the fuse holders (Figure 21).




Figure 21

### 4.4. CHECKING THE CONDITION OF FUSE LINKS

- Move a slide of the cover to the right in order to make clear the inspection holes (Figure 22);




Figure 22



Figure 23



Figure 24

- Check the condition of fuse links for example by voltage measurement (Figure 23);
- Move a slide of the cover to the left until it gets the neutral position (Figure 24).

## 5. SEALING

### 5.1. SEALING OF MEASURING HOLES

- Move up the slide of a cover in order to seal a cover (Figure 25);
- Pull a seal through a lug (Figure 26);
- Move down the slide of the cover in order to release the slide (Figure 27).



Figure 25




Figure 26



Figure 27

## 5.2. SEALING OF THE DISCONNECTOR

- Seal by passing a string through sealing eye (Figure 28);
- Seal should be tighten the closest to element being sealed (Figure 29).



Figure 28



Figure 29

## 6. PROCEEDING WITH THE MATERIAL UTILIZED

FSW type fuse switch disconnectors are manufactured with the use of materials and technology which are not harmful to the natural environment.

Obligatory regulations regarding protection of the environment should be respected.

The product utilized should be dismantled and metal parts should be apart from plastic ones. Useless metal parts should be segregated to non-ferrous metals and others and they are to be scraped. Plastic parts which can be recycled should be sent to recycling company. Plastic parts which can not be recycled should be sent to utilization company. Cardboard packaging and plastic bags which are recycled should be sent to recycling companies. In case of any doubts please contact with the manufacturer.

## 7. TRANSPORT AND STORAGE CONDITIONS

Storage should be performed in original packaging, in dry and clean rooms at temperature higher than  $-5^{\circ}\text{C}$  and related humidity not higher than 80% at temperature  $+35^{\circ}\text{C}$ . At the highest temperature  $+40^{\circ}\text{C}$  air humidity should not be higher than 50%.

# ESPAÑOL

## CONTENIDO

<b>1. OPERACIONES BÁSICAS.....</b>	<b>22</b>
1.1. APERTURA DE LA TAPA.....	22
1.2. CIERRE DE LA PROTECCIÓN .....	22
1.3. REMOCIÓN DE LA PROTECCIÓN.....	22
1.4. MONTAJE DE LA TAPA.....	22
1.5. REMOCIÓN DE LA COBERTURA PARA TERMINALES .....	22
1.6. MONTAJE DE LA PROTECCIÓN DE LOS TERMINALES.....	23
<b>2. MONTAJE DE LA SECCIONADORA .....</b>	<b>24</b>
2.1. MONTAJE DE LA SECCIONADORA EN LA BASE DE MONTAJE.....	24
2.2. MONTAJE DE LA SECCIONADORA EN RIEL DIN 35.....	24
<b>3. FIJACIÓN DE LOS CONDUCTORES DE SALIDA .....</b>	<b>25</b>
3.1. FIJACIÓN DE LOS CONDUCTORES CON TERMINAL DE CABLE - GRAPA TORNILLO TIPO M.....	25
3.2. FIJACIÓN DE LOS CONDUCTORES CON TERMINALES VIVOS - GRAPA PUENTE TIPO S.....	26
3.3. FIJACIÓN DE LOS CONDUCTORES CON TERMINALES VIVOS.	26
<b>4. INSERCIÓN, RETIRADO Y VERIFICACIÓN DE     ESLABONES-FUSIBLES.....</b>	<b>27</b>
4.1. INSERCIÓN DE ESLABONES-FUSIBLES .....	27
4.2. RETIRADO DE LOS FUSIBLES EN ESTADO FRIO.....	27
4.3. RETIRADO DE LOS FUSIBLES EN ESTADO CALIENTE .....	28
4.4. VERIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN DE LOS ESLABONES- FUSIBLES.....	28
<b>5. SELLO.....</b>	<b>28</b>
5.1. ENCLAVAMIENTO DEL HUECO DE MEDICIÓN.....	28
5.2. LACRADO DEL SECCIONADOR .....	29
<b>6. DESCARTE DEL MATERIAL UTILIZADO .....</b>	<b>29</b>
<b>7. CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENADO .....</b>	<b>29</b>

# 1. OPERACIONES BÁSICAS

## 1.1. APERTURA DE LA TAPA

- Sujete el asa y abra la tapa con firmeza (Figura 1).




Figura 1




Figura 2

## 1.2. CIERRE DE LA PROTECCIÓN

- Lleve a cabo y cierre la tapa hasta obtener una resistencia firme (Figura 2).

## 1.3. REMOCIÓN DE LA PROTECCIÓN

- Abra la tapa (de acuerdo con el punto capítulo 1.1);
- Mueva la tapa a lo largo de la base de la seccionadora, a continuación retire la tapa (Figura 3).




Figura 3




Figura 4

## 1.4. MONTAJE DE LA TAPA

- Inserte la tapa en la base de la seccionadora, luego mueva firmemente la tapa a lo largo de la base (Figura 4).

## 1.5. REMOCIÓN DE LA COBERTURA PARA TERMINALES

- Retire una de las grapas de la protección con un destornillador (Figura 5);




Figura 5

- Retire de la segunda y al mismo tiempo retire de la protección de la base (Figura 6).




Figura 6



Figura 7

## 1.6. MONTAJE DE LA PROTECCIÓN DE LOS TERMINALES

- Inserte la protección de los terminales hasta que sus gomas se enganchen (Figura 7).

## 2. MONTAJE DE LA SECCIONADORA

### 2.1. MONTAJE DE LA SECCIONADORA EN LA BASE DE MONTAJE

- Retire la tapa (de acuerdo con el capítulo 1.3);
- Fije la seccionadora con tornillos M6 (Figura 8);




Figura 8

- Monte la tapa (de acuerdo con el capítulo 1.4).

### 2.2. MONTAJE DE LA SECCIONADORA EN RIEL DIN 35

- Posicione el enganche superior de la base en la parte superior del riel DIN (Figura 9);




Figura 9




Figura 10

- Posicione el enganche inferior de la base en la parte inferior del riel DIN (Figura 10).



### 3. FIJACIÓN DE LOS CONDUCTORES DE SALIDA

#### 3.1. FIJACIÓN DE LOS CONDUCTORES CON TERMINAL DE CABLE - GRAPA TORNILLO TIPO M

- Retire la tapa (de acuerdo con el capítulo 1.3);
- Retire la protección de terminales (de acuerdo con el capítulo 1.5);
- Fije los conductores con M8 (Figura 11);




Figura 11




Figura 12

- Destaque los elementos apropiados de la protección de terminales (Figura 13);





Figura 13

- Monte las protecciones de terminales (de acuerdo con capítulo 1.6);
- Monte la tapa (de acuerdo con el capítulo 1.4).

## 3.2. FIJACIÓN DE LOS CONDUCTORES CON TERMINALES VIVOS - GRAPA PUENTE TIPO S

- Retire la tapa (de acuerdo con el capítulo 1.3);
- Retire la protección de terminales (de acuerdo con el capítulo 1.5);
- Fije los conductores (Figura 12);
- Retire los elementos de protección de terminales apropiados (de acuerdo con el capítulo 3.1) (Figura 13);
- Monte las protecciones de terminales (de de acuerdo con el capítulo 1.6);
- Monte la tapa (de acuerdo con el capítulo A.4).

## 3.3. FIJACIÓN DE LOS CONDUCTORES CON TERMINALES VIVOS

- Retire la tapa (de acuerdo con el 1.3);
- Fije los conductores (Figura 14);




Figura 14




Figura 15




Figura 16

- Fije los conductores a lo clamp (Figura 14);
- Monte a tampa (de acordo com o capítulo 1.4).

**Nota:** para cables con sección inferior a 16 mm<sup>2</sup> el cable debe ser doblado de acuerdo con la Figura 16.

## 4. INSERCIÓN, RETIRADO Y VERIFICACIÓN DE ESLABONES-FUSIBLES

### 4.1. INSERCIÓN DE ESLABONES-FUSIBLES

- Retire la tapa (de acuerdo con capítulo 1.3);
- Coloque el eslabón-fusible en un portafusible (Figura 17);




Figura 17




Figura 18

- Mueva un eslabón-fusible a lo largo de la tapa hasta que la traba de eslabones-fusibles lo sujete (Figura 18);
- Monte la tapa (de acuerdo con el capítulo 1.4).

### 4.2. RETIRADO DE LOS FUSIBLES EN ESTADO FRIO

- Retire la tapa (de acuerdo con el capítulo 1.3);
- Presione el botón de liberación de intertrabado de los eslabones-fusibles (Figura 19) e inmediatamente empuje y retire un eslabón-fusible de un portafusible (Figura 20).




Figura 19




Figura 20

### 4.3. RETIRADO DE LOS FUSIBLES EN ESTADO CALIENTE

- Retire la tapa (de acuerdo con el capítulo 1.3);
- Presione el botón de liberación de intertrabado de los eslabones-fusibles (de acuerdo con el capítulo 4.2.) (Figura 19, 20);
- Mueva la tapa hasta que los fusibles desconecten (Figura 21).




Figura 21

### 4.4. VERIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN DE LOS ESLABONES-FUSIBLES

- Mueva la corredera de la tapa hacia la derecha para liberar los orificios de inspección (Figura 22);




Figura 22



Figura 23



Figura 24

- Verifique la condición de los eslabones-fusibles con un detector de tensión (Figura 23);
- Mueva la corredera de la tapa hacia abajo hasta cerrar los orificios (Figura 24).

## 5. SELLO

### 5.1. ENCLAVAMIENTO DEL HUECO DE MEDICIÓN

- Para trabar mueva la tapa de protección móvil para la posición superior (Figura 25);
- Inserte el dispositivo de enclavamiento de acuerdo con la Figura (Figura 26);
- Para liberar mueva la tapa de protección móvil hasta la posición central (Figura 27).



Figura 25




Figura 26



Figura 27

## 5.2. LACRADO DEL SECCIONADOR

- Inserte el dispositivo de enclavamiento en el hueco de acuerdo con la figura (Figura 28);
- El dispositivo de enclavamiento debe quedar próximo al hueco (Figura 29).



Figura 28



Figura 29

## 6. DESCARTE DEL MATERIAL UTILIZADO

Las seccionadores tipo fusible FSW son fabricadas con materiales y tecnología que no agreden el medio ambiente.

Las normas referentes a la protección del medio ambiente deben ser respetadas.

El producto utilizado debe ser desmontado y las piezas de metal deben ser separadas de las piezas plásticas. Las piezas metálicas sin uso deben ser segregadas en metales no ferrosos y otros, debiendo ser clasificadas como chatarra. Las piezas plásticas que pueden ser recicladas deben ser enviadas a la empresa de reciclaje. Las piezas plásticas que no pueden ser recicladas deben ser enviadas a empresas especializadas. Los embalajes de cartón y bolsas plásticas que son reciclados deben ser enviados a empresas de reciclaje. En caso de dudas, entre en contacto con el fabricante.

## 7. CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENADO

El almacenado debe ser realizado en el embalaje original, en locales secos y limpios a temperatura entre  $-5^{\circ}\text{C}$  y  $35^{\circ}\text{C}$  y una humedad relativa no superior a 80%. A más de  $40^{\circ}\text{C}$ , la humedad relativa del aire no debe ser superior a 50%.

## NOTES

[illegible]

# WEG Worldwide Operations

## ARGENTINA

WEG EQUIPAMIENTOS  
ELECTRICOS  
San Francisco - Cordoba  
Phone: +54 3564 421 484  
[info-ar@weg.net](mailto:info-ar@weg.net)  
[www.weg.net/ar](http://www.weg.net/ar)

WEG PINTURAS - Pulverlux  
Buenos Aires  
Phone: +54 11 4299 8000  
[tintas@weg.net](mailto:tintas@weg.net)

## AUSTRALIA

WEG AUSTRALIA  
Victoria  
Phone: +61 3 9765 4600  
[info-au@weg.net](mailto:info-au@weg.net)  
[www.weg.net/au](http://www.weg.net/au)

## AUSTRIA

WATT DRIVE - WEG Group  
Markt Piesting - Vienna  
Phone: +43 2633 404 0  
[watt@wattdrive.com](mailto:watt@wattdrive.com)  
[www.wattdrive.com](http://www.wattdrive.com)

## BELGIUM

WEG BENELUX  
Nivelles - Belgium  
Phone: +32 67 88 84 20  
[info-be@weg.net](mailto:info-be@weg.net)  
[www.weg.net/be](http://www.weg.net/be)

## BRAZIL

WEG EQUIPAMENTOS  
ELÉTRICOS  
Jaraguá do Sul - Santa Catarina  
Phone: +55 47 3276-4002  
[info-br@weg.net](mailto:info-br@weg.net)  
[www.weg.net/br](http://www.weg.net/br)

## CHILE

WEG CHILE  
Santiago  
Phone: +56 2 784 8900  
[info-cl@weg.net](mailto:info-cl@weg.net)  
[www.weg.net/cl](http://www.weg.net/cl)

## CHINA

WEG NANTONG  
Nantong - Jiangsu  
Phone: +86 0513 8598 9333  
[info-cn@weg.net](mailto:info-cn@weg.net)  
[www.weg.net/cn](http://www.weg.net/cn)

## COLOMBIA

WEG COLOMBIA  
Bogotá  
Phone: +57 1 416 0166  
[info-co@weg.net](mailto:info-co@weg.net)  
[www.weg.net/co](http://www.weg.net/co)

## FRANCE

WEG FRANCE  
Saint Quentin Fallavier - Lyon  
Phone: +33 4 74 99 11 35  
[info-fr@weg.net](mailto:info-fr@weg.net)  
[www.weg.net/fr](http://www.weg.net/fr)

## GERMANY

WEG GERMANY  
Kerpen - North Rhine Westphalia  
Phone: +49 2237 9291 0  
[info-de@weg.net](mailto:info-de@weg.net)  
[www.weg.net/de](http://www.weg.net/de)

## GHANA

ZEST ELECTRIC GHANA  
WEG Group  
Accra  
Phone: +233 30 27 664 90  
[info@zestghana.com.gh](mailto:info@zestghana.com.gh)  
[www.zestghana.com.gh](http://www.zestghana.com.gh)

## INDIA

WEG ELECTRIC INDIA  
Bangalore - Karnataka  
Phone: +91 80 4128 2007  
[info-in@weg.net](mailto:info-in@weg.net)  
[www.weg.net/in](http://www.weg.net/in)

WEG INDUSTRIES INDIA  
Hosur - Tamil Nadu  
Phone: +91 4344 301 501  
[info-in@weg.net](mailto:info-in@weg.net)  
[www.weg.net/in](http://www.weg.net/in)

## ITALY

WEG ITALIA  
Cinisello Balsamo - Milano  
Phone: +39 02 6129 3535  
[info-it@weg.net](mailto:info-it@weg.net)  
[www.weg.net/it](http://www.weg.net/it)

## JAPAN

WEG ELECTRIC MOTORS  
JAPAN  
Yokohama City - Kanagawa  
Phone: +81 45 550 3030  
[info-jp@weg.net](mailto:info-jp@weg.net)  
[www.weg.net/jp](http://www.weg.net/jp)

## MALAYSIA

WATT EURO-DRIVE - WEG Group  
Shah Alam, Selangor  
Phone: 603 78591626  
[info@wattdrive.com.my](mailto:info@wattdrive.com.my)  
[www.wattdrive.com](http://www.wattdrive.com)

## MEXICO

WEG MEXICO  
Huehuetoca  
Phone: +52 55 5321 4231  
[info-mx@weg.net](mailto:info-mx@weg.net)  
[www.weg.net/mx](http://www.weg.net/mx)

## VOLTRAN - WEG Group

Tizayuca - Hidalgo  
Phone: +52 77 5350 9354  
[www.voltran.com.mx](http://www.voltran.com.mx)

## NETHERLANDS

WEG NETHERLANDS  
Oldenzaal - Overijssel  
Phone: +31 541 571 080  
[info-nl@weg.net](mailto:info-nl@weg.net)  
[www.weg.net/nl](http://www.weg.net/nl)

## PERU

WEG PERU  
Lima  
Phone: +51 1 472 3204  
[info-pe@weg.net](mailto:info-pe@weg.net)  
[www.weg.net/pe](http://www.weg.net/pe)

## PORTUGAL

WEG EURO  
Maia - Porto  
Phone: +351 22 9477705  
[info-pt@weg.net](mailto:info-pt@weg.net)  
[www.weg.net/pt](http://www.weg.net/pt)

## RUSSIA and CIS

WEG ELECTRIC CIS  
Saint Petersburg  
Phone: +7 812 363 2172  
[info-ru@weg.net](mailto:info-ru@weg.net)  
[www.weg.net/ru](http://www.weg.net/ru)

## SOUTH AFRICA

ZEST ELECTRIC MOTORS  
WEG Group  
Johannesburg  
Phone: +27 11 723 6000  
[info@zest.co.za](mailto:info@zest.co.za)  
[www.zest.co.za](http://www.zest.co.za)

## SPAIN

WEG IBERIA  
Madrid  
Phone: +34 91 655 30 08  
[info-es@weg.net](mailto:info-es@weg.net)  
[www.weg.net/es](http://www.weg.net/es)

## SINGAPORE

WEG SINGAPORE  
Singapore  
Phone: +65 68589081  
[info-sg@weg.net](mailto:info-sg@weg.net)  
[www.weg.net/sg](http://www.weg.net/sg)

## SCANDINAVIA

WEG SCANDINAVIA  
Kungsbacka - Sweden  
Phone: +46 300 73 400  
[info-se@weg.net](mailto:info-se@weg.net)  
[www.weg.net/se](http://www.weg.net/se)

## UK

WEG ELECTRIC MOTORS U.K.  
Redditch - Worcestershire  
Phone: +44 1527 513 800  
[info-uk@weg.net](mailto:info-uk@weg.net)  
[www.weg.net/uk](http://www.weg.net/uk)

## UNITED ARAB EMIRATES

WEG MIDDLE EAST  
Dubai  
Phone: +971 4 813 0800  
[info-ae@weg.net](mailto:info-ae@weg.net)  
[www.weg.net/ae](http://www.weg.net/ae)

## USA

WEG ELECTRIC  
Duluth - Georgia  
Phone: +1 678 249 2000  
[info-us@weg.net](mailto:info-us@weg.net)  
[www.weg.net/us](http://www.weg.net/us)

## ELECTRIC MACHINERY

WEG Group  
Minneapolis - Minnesota  
Phone: +1 612 378 8000  
[www.electricmachinery.com](http://www.electricmachinery.com)

## VENEZUELA

WEG INDUSTRIAS VENEZUELA  
Valencia - Carabobo  
Phone: +58 241 821 0582  
[info-ve@weg.net](mailto:info-ve@weg.net)  
[www.weg.net/ve](http://www.weg.net/ve)

For those countries where there is not a WEG own operation, find our local distributor at [www.weg.net](http://www.weg.net).



WEG Group - Automation Business Unit  
Jaraguá do Sul - SC - Brazil  
Phone: +55 (47) 3276-4000  
[automacao@weg.net](mailto:automacao@weg.net)  
[www.weg.net](http://www.weg.net)

